DOREL ASIA

3 PIECE PUB SET

Model No:

DA7938B (BLACK)

DA7938W (WHITE)

UPC CODE:

0-65857-17770-1

0-65857-17771-8

NOTE:

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Lot number:
(TAKEN FROM CARTON)

_____

Date of purchase:

_____ / _____ / _____

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE.
If a part is missing or damaged, contact our customer service department. We will replace the part **FREE** of charge.

Tel #: 1-800-295-1980
E-Mail: das@dorel.com

CUSTOMER SERVICE

You can also contact us by writing to the address listed below. Please include the product model number, color and a detailed description of your enquiry.

Dorel Living - Customer Service Department
12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100
Montreal, Quebec
Canada, H1G 3L1

NOTES AND INSTALLATION

NOTES

* Ensure that all parts and components are located before beginning assembly.
* Assemble on a soft surface to prevent damage to the product finish.
* **DO NOT** use the unit if it is damaged or borken.
* **DO NOT** use power tools.
* **CAUTION:** Adult assembly required.
* Assembly will require 2 people.
* Estimated assembly time: 30 minutes.
* Phippips head screwdriver (not provided) is required for assembly.

CARE, CLEANING AND MAINTENANCE

Dust regularly with a soft, lint-free cloth to prevent soil build-up. A damp cloth may be used occasionally to clean surface. Dry immediately. Do not use any abrasives that may damage finish. Excessive exposure to sunlight and extreme changes in temperature and moisture can damage wood furniture.

Check all bolts, screws and fasteners periodically and tighten them if necessary.

1-YEAR LIMITED WARRANTY

Dorel warrants its product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect. This warranty covers 1 year from the date of original purchase. This warranty is valid only upon presentation of proof of purchase. This is solely limited to the repair or replacement of defective furniture components and no assembly labor is included. This warranty does not apply to any product which has been improperly assembled, subjected to misuse or abuse or which has been altered or repaired in any way. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.

WARNING: Should this product become damaged, and/or components are broken or missing, DO NOT USE.

3 PIECE PUB SET
DA7938W / DA7938B

1 Ø1/4" x 36mm CAM BOLT 6 PCS	**2** Ø4mm x 25mm FLAT HEAD WOOD SCREW 16 PCS	**3**  Ø8mm x 30mm WOOD DOWEL 18 PCS
4  Ø6mm x 3mm x 12mm ROUND WOOD SCREW 2 PCS	**5**  Ø5/32" x 20mm ROUND HEAD BOLT 4 PCS	**6**  Ø15mm x 12mm CAM LOCK 6 PCS
7  102mm x 23mm x 8mm HANDLE 2 PCS	**8**  57mm x 16mm DRAWER STOPPER 2 PCS	**9**  Ø1/4" x 28mm BOLT 2 PCS
10  Ø1/4" x 65mm BOLT 18 PCS		**11**  Ø4mm x 30mm FLAT HEAD WOOD SCREW 16 PCS
12  4mm ALLEN KEY 1 PC		**13**  Ø9mm x 1/4" x 13mm BARREL NUT 8 PCS
14  Ø1/4" x 100mm BOLT 8 PCS		

3 PIECE PUB SET
DA7938W / DA7938B

PARTS LIST

A 	B 	C 
DRAWER FRONT 2 PCS	DRAWER BACK 2 PCS	DRAWER LEFT SIDE PANEL 2 PCS
D 	E 	F 
DRAWER RIGHT SIDE PANEL 2 PCS	DRAWER BOTTOM PANEL 2 PCS	FRONT RAIL 1 PC



3 PIECE PUB SET
DA7938W / DA7938B

PARTS LIST

G 	**H** 	**I** 
BACK RAIL 1 PC	STRETCHER 1 PC	TABLE TOP 1 PC
J 	**K** 	**L** 
LEFT SIDE PANEL 1 PC	RIGHT SIDE PANEL 1 PC	STOOL FRAME 4 PCS
M 	**N** 	**O** 
SEAT BOARD 2 PCS	APRON 4 PCS	SIDE STRETCHER 4 PCS

3 PIECE PUB SET
DA7938W / DA7938B

STEP 1:

Attach right and left drawer side (C & D) to drawer front (A) with flat head wood screws (2).
Slide drawer bottom panel (E) into the grooves of the drawer sides (C & D).
Attach drawer back (B) to right and left drawer sides (C & D) with flat head wood screws (2).
Attach handle (7) to drawer front (A) with round head bolts (5).

Use a Phillips head screwdriver (not included) to tighten the screws and bolts.

Repeat this step to assemble the other drawer.











⑤	4 PCS

②	16 PCS



⑦	2 PCS

3 PIECE PUB SET
DA7938W / DA7938B

STEP 2:
Attach drawer stopper (8) to front rail (F) with round wood screws (4) using a Phillips head screwdriver (not included).





3 PIECE PUB SET
DA7938W / DA7938B

STEP 3:

Attach left side panel (J) to front rail (F) and back rail (G) with barrel nut (13) and bolts (14).
Attach stretcher (H) to left side panel (J) with wood dowel (3) and bolts (10).
Use Allen key (12) to tighten the bolts.





3	1 PC



10	1 PC



13	4 PCS



14	4 PCS

3 PIECE PUB SET
DA7938W / DA7938B

STEP 4

Attach right side panel (K) to front rail (F) and back rail (G) with barrel nut (13) and bolts (14).
Attach stretcher (H) to right side panel (K) with wood dowel (3) and bolts (10).
Use Allen key (12) to tighten the bolts.





3	1 PC



10	1 PC



13	4 PCS



14	4 PCS

3 PIECE PUB SET
DA7938W / DA7938B

STEP 5:

Insert cam bolts (1) to table top (I) with a Phillips head screwdriver (not included).





3 PIECE PUB SET
DA7938W / DA7938B

STEP 6:

Attach table top (I) to left and right side panel (J & K) and back rail (G) with cam lock (6) by rotating the cam lock 1/2 turn using the Philips screwdriver (not included).
Further secure the table top (I) to front rail (F) with bolts (9) as shown below.
Use Allen key (12) to tighten the bolts.





6	6 PCS



9	2 PCS

3 PIECE PUB SET
DA7938W / DA7938B

STEP 7:

Insert the drawers into the unit as shown.

You've completed assembly of the table.



3 PIECE PUB SET
DA7938W / DA7938B

STEP 8:

Attach aprons (N) and stretchers (O) to stool frames (L) with wood dowel (3) and bolts (10) as shown using Allen key (12).





10	16 PCS



3	16 PCS

3 PIECE PUB SET
DA7938W / DA7938B

STEP 9:

Attach the assembled unit to seat board (M) with flat head wood screws (11) using a Phillips head screwdriver (not included).

Repeat the step to assemble the other stool.

NOTE: The screws will make their own holes. Do not use power tools to tighten the screws.





11	16 PCS

3 PIECE PUB SET
DA7938W / DA7938B

CAUTION: This unit is intended for use only with the products and/or maximum weights indicated. Use with other products and/or products heavier than the maximum weights indicated may result in instability or cause possible injury.



DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE.
If a part is missing or damaged, contact our customer service department. We will replace the part **FREE** of charge.

Tel #: 1-800-295-1980
E-Mail: das@dorel.com

DOREL ASIA

JUEGO DE PUB DE 3 PIEZAS

Modelo No:

DA7938B (NEGRO)

DA7938W (BLANCO)

CODIGO UPC:

0-65857-17770-1

0-65857-17771-8

NOTA:

ESTE MANUEL DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD **IMPORTANTE.** POR FAVOR LÉALO Y CONSÉRVELO PARA REFERENCIA FUTURA.

Numéro de lote:
(TOMADO DEL CARTON)

_____

Fecha de compra:

_____ / _____ / _____

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.
Si falta una pieza o está dañada, contacte nuestro departamento de servicio a la clientela. Reemplazaremos la pieza SIN cargo.

Tel #: 1-800-295-1980
Correo electrónico: das@dorel.com

SERVICIO AL CLIENTE

También puede contactarnos escribiendo a la dirección que figura a continuación. Por favor incluya el número de modelo del producto, el color y una descripción detallada de su pregunta.

Dorel Living - Customer Service Department
12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100
Montreal, Quebec
Canada, H1G 3L1

NOTAS E INSTALACIÓN

NOTA

* ANTES DE COMENZAR A ARMARLO, ASEGÚRESE DE IDENTIFICAR TODAS LAS PIEZAS Y COMPONENTES
* ÁRMELO SOBRE UNA SUPERFICIE SUAVE PARA EVITAR DAÑAR EL PULIDO DEL PRODUCTO.
* NO UTILICE LA UNIDAD SI ESTÁ DAÑADA O ROTA.
* NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
* PRECAUCION: DEBE SER ARMADA POR UN ADULTO.
* SE NECESITAN DOS PERSONAS PARA ARMAR LA UNIDAD.
* TIEMPO ESTIMADO PARA ARMARLA: 30 MINUTOS.
* SE NECESITA UN DESTORNILLADOR EN CRUZ PARA ARMAR LA UNIDAD (NO INCLUIDO).

CUIDADO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Quítele el polvo regularmente con un paño limpio y seco para evitar que haya acumulación. De vez en cuando se puede usar un paño húmedo para limpiar la superficie. Séquelo inmediatamente. No utilice productos abrasivos que puedan dañar el lustre. La exposición excesiva a la luz solar y a cambios extremos de temperatura y humedad puede dañar la madera del mueble.

Verifique los pernos y tornillos periódicamente y ajústelos si es necesario.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Dorel garantiza que el producto está libre de defectos de material y mano de obra y se compromete a remediar cualquier defecto de este tipo. Esta garantía cubre 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solamente con presentación de una prueba de compra. Se limita a la reparación o reemplazo de componentes defectuosos del mueble y no incluye ningún trabajo de armado. Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido mal armado, sometido a mal uso o abuso, o que haya sido alterado o reparado de cualquier manera. Esta garantía le da las derechas legales específicas y usted puede también tener otras derechas que varíen de estado a estado.

ADVERTENCIA: Si este producto está dañado y/o ciertas piezas faltan o están rotas, NO LO USE.

JUEGO DE PUB DE 3 PIEZAS

DA7938W / DA7938B

LISTA DE TORNILLOS Y ACCESORIOS

1 Ø1/4" x 36mm PERNO DE LEVA 6 PZS	**2** Ø4mm x 25mm TORNILLO DE CABEZA PLANA 16 PZS	**3**  Ø8mm x 30mm CLAVIJA DE MADERA 18 PZS
4 Ø6mm x 3mm x 12mm TORNILLO DE CABEZA REDONDA 2 PZS	**5**  Ø5/32" x 20mm PERNO DE CABEZA REDONDA 4 PZS	**6**  Ø15mm x 12mm SEGURO DE LEVA 6 PZS
7  102mm x 23mm x 8mm MANIJA 2 PZS	**8**  57mm x 16mm TOPE DE CAJÓN 2 PZS	**9**  Ø1/4" x 28mm PERNO 2 PZS
10  Ø1/4" x 65mm PERNO 18 PZS		**11**  Ø4mm x 30mm TORNILLO DE CABEZA PLANA 16 PZS
12 4mm LLAVE ALLEN 1 PZA		**13**  Ø9mm x 1/4" x 13mm TUERCA DE BARRIL 8 PZS
14  Ø1/4" x 100mm PERNO 8 PZS		

JUEGO DE PUB DE 3 PIEZAS
DA7938W / DA7938B

LISTA DE PIEZAS

A 	**B** 	**C** 
FRENTE DEL CAJÓN 2 PZS	LADO POSTERIOR DEL CAJÓN 2 PZS	LADO IZQUIERDO DEL CAJÓN 2 PZS
D 	**E** 	**F** 
LADO DERECHO DEL CAJÓN 2 PZS	PANEL INFERIOR DEL CAJÓN 2 PZS	RIEL DELANTERO DEL CAJÓN 1 PZA



JUEGO DE PUB DE 3 PIEZAS
DA7938W / DA7938B

LISTA DE PIEZAS

G 	**H** 	**I** 
RIEL POSTERIOR 1 PZ	TENSOR 1 PZ	MESA 1 PZ
J 	**K** 	**L** 
PANEL IZQUIERDO 1 PZ	PANEL DERECHO 1 PZ	MARCO DEL TABURETE 1 PZ
M 	**N** 	**O** 
ASIENTO 2 PZS	ESCUADRA 4 PZS	TENSOR LATERAL 4 PZS

JUEGO DE PUB DE 3 PIEZAS
DA7938W / DA7938B

ETAPA 1:

Fije el lado del cajón derecho y izquierdo (C y D) a la parte delantera del cajón (A) con los tornillos de cabeza plana (2).
Deslice el panel inferior del cajón (E) en las ranuras de los lados del cajón (C & D).
Fije la parte posterior del cajón (B) a los lados derecho e izquierdo del cajón (C y D) con los tornillos de cabeza plana (2)
Coloque la manija (7) en el frente del cajón (A) con los pernos de cabeza redonda (5)
Utilice un destornillador de cabeza Phillips (no incluido) para apretar los tornillos y pernos.
Repita este ETAPA para montar el otro cajón.











5	4 PZS



2	16 PZS



7	2 PZS

JUEGO DE PUB DE 3 PIEZAS
DA7938W / DA7938B

ETAPA 2:

Fije el tope de cajón (8) al riel delantero (F) con los tornillos de cabeza redonda (4) utilizando un destornillador Phillips (no incluido).





JUEGO DE PUB DE 3 PIEZAS
DA7938W / DA7938B

ETAPA 3:

Sujete el panel izquierdo (J) al riel delantero (F) y al riel posterior (G) con la tuerca de barril (13) y los pernos (14)

Sujete el tensor (H) al panel izquierdo (J) con la clavija de madera (3) y los pernos (10).

Utilice la llave Allen (12) para apretar los tornillos





3	1 PZ



10	1 PZ



13	4 PZS



14	4 PZS

JUEGO DE PUB DE 3 PIEZAS
DA7938W / DA7938B

ETAPA 4

Fije el panel derecho (K) al riel delantero (F) y al riel posterior (G) con la tuerca de barril (13) y los pernos (14).

Sujete el tensor (H) al panel derecho (K) con la clavija de madera (3) y los pernos (10).

Utilice la llave Allen (12) para apretar los tornillos.





3	1 PZ



10	1 PZ



13	4 PZS



14	4 PZS

JUEGO DE PUB DE 3 PIEZAS
DA7938W / DA7938B

ETAPA 5:
Inserte los pernos de leva (1) en lel tablero de la mesa (I) con un destornillador de cabeza Philips (no incluido)**.**





JUEGO DE PUB DE 3 PIEZAS
DA7938W / DA7938B

ETAPA 6:

Fije el tablero de la mesa (I) al panel izquierdo y derecho (J & K) y al riel posterior (G) con el seguro de leva (6) girandolo 1/2 vuelta con el destornillador Philips (no incluido).

Fije la parte superior de la mesa (I) al riel delantero (F) con los pernos (9) como se muestra a continuación.

Utilice la llave Allen (12) para apretar los tornillos





6	6 PZS



9	2 PZS

JUEGO DE PUB DE 3 PIEZAS
DA7938W / DA7938B

ETAPA 7:

Inserte los cajones en la unidad como se muestra abajo.
Ha completado el montaje de la mesa.



JUEGO DE PUB DE 3 PIEZAS
DA7938W / DA7938B

ETAPA 8:
Sujete las escuadras (N) y los tensores laterales (O) al marco del taburete (L) con la clavija de madera (3) y los pernos (10) como se muestra en el diagrama abajo y usando la llave Allen (12).

MONTAJE 1



MONTAJE 2



10	16 PZS



3	16 PZS

JUEGO DE PUB DE 3 PIEZAS
DA7938W / DA7938B

ETAPA 9:

Fije la unidad ensamblada al asiento (M) con los tornillos de cabeza plana (11) utilizando un destornillador Phillips (no incluido)

Repita la ETAPA para montar los otros taburetes.

NOTA: Los tornillos harán sus propios agujeros. No utilice herramientas eléctricas para apretar los tornillos





11	16 PCS

JUEGO DE PUB DE 3 PIEZAS
DA7938W / DA7938B

PRECAUCIÓN: Esta unidad está prevista únicamente para ser usada con los productos y el peso máximo indicados. Al usarla con otros productos más pesados que el peso máximo indicado puede resultar en inestabilidad y causar heridas.



NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.
Si falta una pieza o está dañada, contacte nuestro departamento de servicio a la clientela. Reemplazaremos la pieza SIN cargo.

Tel #: 1-800-295-1980
Correo electrónico: das@dorel.com

DOREL ASIA

ENSEMBLE DE PUB 3 PIÈCES

Modèle No:

DA7938B (NOIR)

DA7938W (BLANC)

CODE CUP:

0-65857-17770-1

0-65857-17771-8

NOTE:

CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT INFORMATION DE SÉCURITÉ **IMPORTANTE.** VEUILLEZ LE LIRE ET LE CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Numéro de lot:
(SUR LA BOÎTE)

_____

Date d'achat:

_____ / _____ / _____

NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN.
Si une pièce est manquante ou endommagée, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle. Nous la remplacerons GRATUITEMENT.

Tél : 1-800-295-1980
Courriel : das@dorel.com

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Vous pouvez également nous contacter en écrivant à l'adresse ci-dessous. S'il vous plaît inclure le numéro de modèle du produit, la couleur et une description détaillée de votre demande.

Dorel Living - Customer Service Département
12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100
Montreal, Québec
Canada, H1G 3L1

NOTES ET INSTALLATION

NOTE

* Assurez-vous de repérer toutes les parties et les pièces avant de commencer l'assemblage.
* Assemblez sur une surface douce pour ne pas endommager la finition du produit.
* **NE PAS** utiliser l'unité s'il est endommagé ou brisé.
* **NE PAS** utiliser d'outils électriques.
* Attention: Doit être assemblé par un adulte.
* L'assemblage nécessite 2 personnes.
* Temps d'assemblage estimé: 30 minutes.
* Un tournevis à tête cruciforme (non inclus) est nécessaire pour l'assemblage.

SOIN, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Époussetez régulièrement avec un chiffon doux, sans peluche pour empêcher la saleté de s'accumuler. Un chiffon humide peut être utilisé occasionnellement pour nettoyer la surface. Séchez immédiatement. Ne pas utiliser aucun agent abrasif qui pourrait endommager la finition. Une exposition excessive au soleil et des changements extrêmes de température et d'humidité puvent endommager le mobilier en bois.

Vérifiez les boulons/vis périodiquement et serrez-les si nécessaire.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Dorel garantit que son produit est exempt de vices de matériaux et de fabrication et s'engage à remédier à un tel défaut. Cette garantie couvre 1 an à partir de la date d'achat originale. Cette garantie n'est valable que sur présentation d'une preuve d'achat. Elle est uniquement limitée à la reparation ou au remplacement de composants défectueux du mobilier et aucun travail de montage n'est inclus. Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui a été mal assemblé, soumis à une mauvaise utilisation ou abus, ou qui a été altéré ou réparé d'une façon quelconque. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

⚠ MISE EN GARDE: Si ce produit est endommagé et/ou si des pièces sont brisées ou manquantes, NE PAS UTILISER.

3 PIECE PUB SET
DA7938W / DA7938B

LISTE DE QUINCAILLERIE

1 Ø1/4" x 36mm	**2** Ø4mm x 25mm	**3**  Ø8mm x 30mm
BOULON À CAME 6 PCS	VIS À TÊTE PLATE 16 PCS	GOUJON DE BOIS 18 PCS
4  Ø6mm x 3mm x 12mm	**5**  Ø5/32" x 20mm	**6**  Ø15mm x 12mm
VIS À TÊTE ROND 2 PCS	BOULON À TÊTE ROND 4 PCS	VERROUILLAGE À CAME 6 PCS
7  102mm x 23mm x 8mm	**8**  57mm x 16mm	**9**  Ø1/4" x 28mm
POIGNÉE 2 PCS	ARRÊT DE TIROIR 2 PCS	BOULON 2 PCS
10  Ø1/4" x 65mm		**11**  Ø4mm x 30mm
BOULON 18 PCS		VIS À TÊTE PLATE POUR BOIS 16 PCS
12  4mm		**13**  Ø9mm x 1/4" x 13mm
CLÉ ALLEN 1 PC		ÉCROU DE TONNEAU 8 PCS
14  Ø1/4" x 100mm		
BOULON 8 PCS		

ENSEMBLE DE PUB 3 PIÈCES
DA7938W / DA7938B

LISTE DE PIÈCES

A 	**B** 	**C** 
TIROIR AVANT 2 PCS	CÔTÉ ARRIÈRE DU TIROIR 2 PCS	CÔTÉ DU TIROIR GAUCHE 2 PCS
D 	**E** 	**F** 
CÔTÉ DU TIROIR DROIT 2 PCS	PANNEAU INFÉRIEUR DU TIROIR 2 PCS	RAIL AVANT 1 PC



ENSEMBLE DE PUB 3 PIÈCES
DA7938W / DA7938B

LISTE DE PIÈCES

G 	**H** 	**I** 
RAIL ARRIÈRE 1 PC	CIVIÈRE 1 PC	TABLE DESSUS 1 PC
J 	**K** 	**L** 
PANNEAU LATÉRAL GAUCHE 1 PC	PANNEAU LATÉRAL DROIT 1 PC	CADRE DE TABOURET 4 PCS
M 	**N** 	**O** 
SIÈGE 2 PCS	FIXATION 4 PCS	TRAVERSE LATERAL 4 PCS

ENSEMBLE DE PUB 3 PIÈCES
DA7938W / DA7938B

ÉTAPE 1:

Fixez le côté du tiroir droit et gauche (C & D) au tiroir avant (A) avec des vis à bois à tête plate (2).
Faites glisser le panneau inférieur du tiroir (E) dans les rainures des côtés du tiroir (C et D)
Attachez le côte arrière du tiroir (B) sur les côtés du tiroir droit et gauche (C & D) avec des vis à tête
Fixez la poignée (7) au devant du tiroir (A) avec des boulons à tête ronde (5).
Utilisez un tournevis Phillips (non inclus) pour serrer les vis et les boulons

Répétez cette ÉTAPE pour assembler l'autre tiroir.











⑤	4 PZS



②	16 PCS



⑦	2 PCS

ENSEMBLE DE PUB 3 PIÈCES
DA7938W / DA7938B

ÉTAPE 2:
Fixez l'arrêt du tiroir (8) au rail avant (F) avec des vis à bois rond (4) à l'aide d'un tournevis Phillips (non inclus).







ENSEMBLE DE PUB 3 PIÈCES
DA7938W / DA7938B

ÉTAPE 3:

Fixez le panneau latéral gauche (J) au rail avant (F) et au rail arrière (G) avec l'écrou de tonneau (13) et les boulons (14).
Attachez la civière (H) au panneau latéral gauche (J) avec la cheville en bois (3) et les boulons (10).
Utilisez la clé Allen (12) pour serrer les boulons.





3	1 PC



10	1 PC



13	4 PCS



14	4 PCS

ENSEMBLE DE PUB 3 PIÈCES
DA7938W / DA7938B

ÉTAPE 4

Fixez le panneau latéral droit (K) au rail avant (F) et au rail arrière (G) avec l'écrou (13) et les boulons (14).

Fixez la civière (H) au panneau latéral droit (K) avec la cheville en bois (3) et les boulons (10).

Utilisez la clé Allen (12) pour serrer les boulons.





3	1 PC



10	1 PC



13	4 PCS



14	4 PCS

ENSEMBLE DE PUB 3 PIÈCES
DA7938W / DA7938B

ÉTAPE 5:

Insérez les boulons à cames (1) sur le dessus de la table (I) avec un tournevis Philips (non inclus).





1	6 PCS

ENSEMBLE DE PUB 3 PIÈCES
DA7938W / DA7938B

ÉTAPE 6:

Fixez le dessus du plateau (I) au panneau latéral gauche et droit (J & K) et au rail arrière (G) avec le verrouillage des cames (6) en tournant le verrouillage de la came 1/2 tour à l'aide du tournevis Philips (non inclus).

Fixez davantage le dessus de la table (I) au rail avant (F) avec les boulons (9) tel qu'indiqué ci-dessous.

Utilisez la clé Allen (12) pour serrer les boulons.





⑥	6 PCS



⑨	2 PCS

ENSEMBLE DE PUB 3 PIÈCES
DA7938W / DA7938B

ÉTAPE 7:

Insérez les tiroirs dans l'unité tel qu'indiqué ci-dessous

Vous avez terminé l'assemblage de la table.



ENSEMBLE DE PUB 3 PIÈCES
DA7938W / DA7938B

ÉTAPE 8:
Fixez les tabliers (N) et les brancards (O) sur les tabourets (L) avec la cheville en bois (3) et les boulons (10) tel qu' indiqué à l'aide de la clé Allen (12).

ÉTAPE 1



ÉTAPE 2



10	16 PCS



3	16 PCS

ENSEMBLE DE PUB 3 PIÈCES
DA7938W / DA7938B

ÉTAPE 9:
Fixez l'unité assemblée à la planche de siège (M) avec des vis à bois à tête plate (11) à l'aide d'un tournevis Phillips (non inclus).
Répétez l'ÉTAPE pour assembler les autres tabourets.
NOTE: Les vis font leurs propres trous. N'utilisez pas d'outils électriques pour serrer les vis.





ENSEMBLE DE PUB 3 PIECES
DA7938W / DA7938B

⚠ **ATTENTION:** Cette unité est destinée à être utilisé seulement avec des produits et/ou les poids maximum indiqués. L'utilisation avec d'autres produits et/ou des produits plus lourds que les poids maximum indiqués peut entraîner une instabilité ou causer des blessures.

Poids Maximum du dessus = 100 lbs

Poids Maximum du tiroir = 10 lbs

Poids Maximum du tabouret = 225 lbs

NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez notre Service à la clientèle. Nous remplacerons la pièce **GRATUITEMENT.**

TÉL. # : 1-800-295-1980
Courriel : das@dorel.com